

## FICHE ARTICLE

hansgrohe

RÉFÉRENCE PRODUIT : **4647C**

# VOLANT - Volant de commande

**VOLANT DE COMMANDE H.GROHE 96083002**

## Informations générales

<b>Marque</b>	Hansgrohe
<b>Dénomination</b>	<b>VOLANT - Volant de commande</b> Sous blister - <i>Modèle</i> Pour Flexaplus / Excentra (modèle avant 01/99) - <i>Finition</i> Chromé - <i>Référence</i> 96083002 HANSGROHE [96083002]
<b>Référence fabricant</b>	96083002
<b>Référence RICHARDSON</b>	4647C.5
<b>Libellé</b>	VOLANT DE COMMANDE H.GROHE 96083002

## Caractéristiques

<b>Gamme</b>	Pièce détachée
<b>Marque</b>	hansgrohe
	Volant de commande
<b>Finition</b>	Chromé
<b>Modèle</b>	Pour Flexaplus / Excentra (modèle avant 01/99)